

MEGAMAN® BERTO BACKLIT

FPL74600v0-ex +LD232037/da/mc-C0950


Performa

FIXTURE RANGE




HIGH PERFORMANCE & QUALITY FROM MEGAMAN®

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions

Handleiding | Návod k použití





www.megaman.cc/user-guide




INPUT
/invoer
/entrée

N	Blue/ blauw/ bleu
L	Brown/ bruin/ marron
⊕	Green/ Groen/ Vert
DA/L	Yellow/ geel/ jaune
DA/N	Red/rood/rouge
DA/N	Black/ zwart/ noir



2,5mm²



MEGAMAN® BERTO BACKLIT

FPL74600v0-ex +LD232037/da/mc-C0950

Performa

FIXTURE RANGE

HIGH PERFORMANCE & QUALITY FROM MEGAMAN®

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions
Handleiding | Návod k použití




The luminaire is not suitable for covering with thermally insulating material.
Die Leuchte ist nicht für Abdeckung mit Wärmeisolierung geeignet.
La luminaria no es apta para su revestimiento con material termoaislante.
Non coprire con materiale termoisolante.
Luminaire ne pouvant pas être recouvert d'un matériau isolant thermique.
De lamp is niet geschikt voor bedekking met thermisch isolatiemateriaal.
Svitidlo nesmí být překryto tepelným izolačním.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die ganze Leuchte entsorgt werden.
El cable exterior flexible de este sistema de iluminación no se puede cambiar. Si el cable se daña, hay que desechar todo el sistema de iluminación.
Il cavo flessibile esterno e il filo elettrico di questa illuminazione non si possono sostituire. Se si danneggiano, l'illuminazione deve essere buttata via.
Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
De buitenste buigbare kabel/het snoer van deze verlichting kan niet worden vervangen. Wanneer kabel of snoer beschadigd is, moet de hele verlichting worden vernietigd.
Přívodní kabel tohoto svítidla nesmí být měněn. Je-li poškozen, musí být svítidlo zlikvidováno jako celek.

The panel contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
Die in dieser Leuchte enthaltene Blende darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Het panel in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn service agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
El panel contenido en esta luminaria solo debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.
Il pannello contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile.
Le panneau contenu dans ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
Panel obsiahnutý v tomto svietidle môže vymieňať iba výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba.

This product contains a light source of energy efficiency class <E>
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <E>
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <E>
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse <E>
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <E>



	P	I	U	Ta					
FPL74600v0-ex	32.4W	950mA	36V==	-30°C~+40°C	595	595	33	IP20	IP40

DRIVER	I Input / invoer / entrée	U Input / invoer / entrée	λ	I Output / uitgang / sortie	U Output / uitgang / sortie	Ta	Tc		
LD232037/da/mc-C0950	Max. 190mA	220-240V~ 50/60Hz	>0.9	950mA	30-39V==	-30°C~+40°C	+85°C	N/A	FPL74600v0-ex



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Mise au rebut correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent apporter ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent apporter ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, maakt u gebruik van de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

